+0.00 – POZIOM PARTERU
-0.20 – POZIOM POSADZKI KOTŁOWNI – STAN ISTNIEJĄCY
-0.53
-0.97
-0.48
-0.45
-0.00
-0.53
-2.50
-3.33
-3.58
-3.30
-2.50
-0.53
-2.50
-3.30
-3.58
-3.33